

Montageanleitung / Bedienungsanleitung



Gültig für die Bauform:

RA-5540-D-0 (LED)

RA-4640-D-0 (LED)



Allgemeine Sicherheitshinweise

Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen alles auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen z.B. an Schutzabdeckung, Kabel oder Leuchtengehäuse. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bestimmungsmäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und darf keinen starken, mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Das Produkt darf weder verändert oder in jeglicher nicht bestimmungsmäßiger Weise modifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Veränderung der Leuchte entstehen. Alle Kabelverschraubungen sind für die Verwendung von Gummischlauchleitung konzipiert um die angegebene Schutzart zu gewährleisten. In der Anwendung darf die Kabelverschraubung nie der tiefste Punkt zwischen Verteilung und Anschluss sein.

Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Spannungsfreiheit der Leuchten. Stauben Sie die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen wie Fett oder ähnliches entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, lauwarmem Wasser (< 50C°) oder milden Reinigungsmitteln. Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermitteln oder Lösungsmittel verwenden.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.



Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.



Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lassen Sie die Leuchte abkühlen.



Öffnen oder zerlegen Sie die Leuchte nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Berühren Sie niemals den LED Chip der Lichtquelle. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.



Die Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar durch den Endanwender



Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist vom Endnutzer austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.




Das Vorschaltgerät ist nicht austauschbar.



Technische Daten der Leuchte

Artikel	Länge	Breite	Höhe	Lichtstärke	Farbtemperatur	Wattage
RA-5540-D-0 (LED)	1544 mm	337 mm	53 mm	6100 lm	4000 K	55 W
RA-4640-D-0 (LED)	1264 mm	337 mm	53 mm	5000 lm	4000 K	46 W

Technische Zeichnungen



Energieeffizienzklasse

Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D.

Einsatzgebiete



Gültige Symbole













Montagehinweise



























Legende Symbole

230 V 50 Hz	Elektrische Spannung	P 20	Schutzart IP20
# +	Notlichtausführung	IP 40	Schutzart IP40
F	Montage an normal entflammbaren Baustoffen	IP 43	Schutzart IP43
D	Montage an leicht entflammbaren Baustoffen	IP 44	Schutzart IP44
INNENBEREICH	Einsatz ausschließlich im Innenbereich	IP 54	Schutzart IP54
GESCHUTZTER AUSSENBEREICH	Einsatz ausschließlich im geschützten Außenbereich	IP 65	Schutzart IP65
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH	Einsatz im ungeschützten Außenbereich	IP 66	Schutzart IP66
		IP 67	Schutzart IP67
		IP 69	Schutzart IP69

ELG Leuchten GmbH Sender Str. 384 D-33415 Verl

Mail: <u>info@elg-leuchten.de</u> Internet: <u>www.elg-leuchten.de</u> Tel: +49 (0)5246/8383460